

Klik og se mere

Klik og se video

GATEWAY

1M FUGA® INDSATSE

STIKKONTAKT



[550B1001](#) 1017061426 WISER GATEWAY



[550B1002](#) 1017061439 WISER BORDHOLDER TIL GATEWAY



[545D6514](#) 1017057647 FUGA WISER DOBBELT RELÆ 1M HVID



[545D0514](#) 1017057650 FUGA WISER DOBBELT RELÆ 1M U AFDÆK



[545D6102](#) 1017057663 FUGA WISER LYSDÆMPER 1M HVID



[545D0102](#) 1017057676 FUGA WISER LYSDÆMPER 1M U AFDÆK



[545D6111](#) 1017061549 FUGA WISER BEVÆGELSESENSOR DIM. 1M HVID



[545D6306](#) 1017061523 FUGA WISER BEVÆGELSESENSOR RELÆ 1M HVID



[550D6001](#) 1092002620 FUGA WISER BATTERITRYK 4 SLUTTE HVID



[550D0001](#) 1092002633 FUGA WISER BAT. TRYK 4 SLUTTE U AFDÆK



[545D6115](#) 1017060045 LK FUGA® WISER TRÅDLØS STIKKONTAKT 1½ MODUL HVID



[545D0115](#) 1017060058 LK FUGA® WISER TRÅDLØS STIKKONTAKT 1½ MODUL U. AFDÆKNING



Play



Play



Play

Fortsætter på næste side

Klik og se mere

Klik og se video

PUCKS

IP KAMERAER

SENSORER



[550B1011](#) 1017059506 WISER RELÆ FOR INDBYGNING



[550B1012](#) 1017059519 WISER LYSDÆMPER FOR INDBYGNING



[550B1013](#) 1017059522 WISER JALOUSI STYRING SOLAFSKÆRMNING



[550B1025](#) 1017061125 WISER IP KAMERA INDENDØRS



Play



[550B1026](#) 1017061138 WISER IP KAMERA UDENDØRS



Play



[550B1023](#) 1017061442 WISER DØR OG VINDUE KONTAKTSÆT



Play



[550B1022](#) 1017061455 WISER TRÅDLØS LOFT PIR



Play



[550B1021](#) 1017061468 WISER TRÅDLØS VANDLÆKAGE SENSOR



Play



[550B1024](#) 1017061471 WISER TEMPERATUR & FUGT SENSOR



Play



[550B1027](#) 1017061565 WISER RØGALARM BATTERI


















Play

Fortsætter på næste side

Klik og se mere

Klik og se video

AFDÆKNINGER OG TILBEHØR

	Produktnr.	EL-nr.	Beskrivelse
	<a href="#">530D6514</a>	1092002646	FUGA TANGENT TIL WISER RELÆ HVID
	<a href="#">530D5514</a>	1092002659	FUGA TANGENT TIL WISER RELÆ LYSEGRÅ
	<a href="#">530D8514</a>	1092002662	FUGA TANGENT TIL WISER RELÆ KOKSGRÅ
	<a href="#">530D6112</a>	1092002675	FUGA TANGENT O/N TIL WISER LYS. HVID
	<a href="#">530D5112</a>	1092002688	FUGA TANGENT O/N TIL WISER LYS. LYSEGRÅ
	<a href="#">530D8112</a>	1092002691	FUGA TANGENT O/N TIL WISER LYS. KOKSGRÅ
	<a href="#">530D6212</a>	1092002701	FUGA TANGENT 1 / 2 TIL WISER LYSD. HVID
	<a href="#">530D5212</a>	1092002714	FUGA TANGENT 1 / 2 TIL WISER LYSD. LYSEGRÅ
	<a href="#">530D8212</a>	1092002727	FUGA TANGENT 1 / 2 TIL WISER LYSD. KOKSGRÅ
	<a href="#">530D6306</a>	1092002743	FUGA WISER AFDÆKNING BEV. SENSOR HVID
	<a href="#">530D5306</a>	1092002730	FUGA WISER AFDÆKNING BEV. SENSOR LYSEGRÅ
	<a href="#">530D8306</a>	1092002756	FUGA WISER AFDÆKNING BEV. SENSOR KOKSGRÅ
	<a href="#">530D5115</a>	1092002772	AFDÆKNING TIL LK FUGA® WISER TRÅDLØS STIKKONTAKT LYSEGRÅ
	<a href="#">530D6115</a>	1092002769	AFDÆKNING TIL LK FUGA® WISER TRÅDLØS STIKKONTAKT HVID
	<a href="#">530D8115</a>	1092002785	AFDÆKNING TIL LK FUGA® WISER TRÅDLØS STIKKONTAKT KOKSGRÅ